CINTA ANTIDESLIZANTE



Características:
Fabricada con granos de oxido de aluminio grano 60 con respaldo de diferentes materiales para cada necesidad.

Beneficios:
Ideal para señalización de seguridad en interiores y exteriores. También para evitar caídas y resbalones en escaleras, rampas y superficies lisas.

69957367477	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE VERDE 50X20M
69957367476	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE VERDE 50X5M
5539536168	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA Q221 50X20M
69957367473	CINTA ANTIDESLIZANTE PRECAUCION AMARILLA NEGRA 48X5M
69957367474	CINTA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVA AMARILLA 50X20M
69957367472	CINTA ANTIDESLIZANTE PRECAUCION AMARILLA NEGRA 48X20M
69957367475	CINTA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVA AMARILLA 50X5M
5539536173	CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE 50X20M

TIP

Para la correcta aplicación de las cintas antiderrapantes:
Aplique sólo sobre superficies lisas, libres de fisuras, rayones o imperfecciones a una temperatura minima de 10°C. No aplique en lugares con humedad costante como albercas o bañeras.

1. Limpie y seque la superficie completamente antes de aplicar. Utilice alcohol o solvente para remover aceites o grasas.
2. Corte el antiderrapante (en el caso de los rollos) al tamaño deseado redondeando los bordes.
3. Retire la cinta protectora y coloque el antiderrapante en la posición deseada. Presiones firmemente desde el centro hacia los extremos para eliminar las burbujas de aire y verifique que los bordes estén adheridos.

Si desea garantizar una mayor adhesión en superficies con alto flujo de personas, utilice pegamento de contacto sobre la superficie antes de colocar el antiderrapante y aplique una capa fina de sellado de silicón en los bordes de la cinta.






Para garantizar el pegado de la cinta antideslizante se recomienda utilizar un adhesivo para bordes como silicona estructural o adhesivo instantaneo.